




Notice d'installation tablette télescopique.

Référence
71061
71062
71063
71300

Actionner les languettes comme montré ci-dessous et en même temps tirer la tablette.



**Appuyer la languette
vers le bas.**



**Lever la languette
vers le haut.**

